



Introducción:

Nuestro control remoto está diseñado para controlar el decodificador de Totalplay, y las principales marcas de televisores.

Conserve este instructivo para la programación de su Control Remoto.

Programación del Control Remoto

- Encienda el Decodificador (STB) y el Televisor.
- En el control remoto presiona y sostén (**durante tres segundos**) la tecla **TV** y el número correspondiente a la marca de tu TV.

Tabla de marcas más populares

- En seguida debe encender el LED del control, cuando esto sucede, deberá dejar de presionar las teclas.
- Presionar botón de adelantar para comprobar que la marca configurada funcione correctamente.
- Presionar Play/Pause para cerrar el proceso de pareo.
- El LED en el control remoto ejecuta un parpadeo, esto indica que el proceso de emparejamiento se realizó con éxito.

Configuración Manual

- 1) Encienda el Decodificador (STB) y el Televisor.
- 2) Presione simultáneamente en el control remoto las tecla **TV** y **OK** hasta que led rojo del control remoto quede encendido. (soltar al encender el led).
- 3) Introduzca el código de 4 dígitos de la Marca de su Televisor (códigos de programación anexos).
- 4) Una vez digitado el código correcto, la luz parpadeara dos veces.
- 5) Deberá esperar unos segundos para que el proceso finalice y el led parpadee dos veces más.
- 6) Presionar la tecla TV.
- 7) Verifique el correcto funcionamiento.

Auto búsqueda

- a) Encienda el Decodificador (STB) y el Televisor.
- b) Presione las teclas **TV** y **Canal arriba** simultáneamente durante 3 segundos.
- c) Suelte las teclas.
- d) Presione y suelte la tecla FF (Fast Forward) para que el control internamente avance al siguiente código disponible.
- e) Cada vez que se presiona la tecla FF, el control avanza al siguiente código disponible, hasta que el dispositivo encuentre el código y apaga la tv automáticamente.
- f) Presione la tecla Play/Pause para cerrar el proceso de programación automática.

Reinicio del Control Remoto

- 1) Presione la tecla Rewind + FF (Fast Forward) simultáneamente por 3 segundos.
- 2) Presionar la tecla OK.

El control se reiniciara a parámetros de fábrica.

Especificaciones:

Marca: VZComm
 Modelo: TP-N-4B
 Especificación Eléctrica: Usa dos Baterías "AAA" 1.5V c/u

Instalación de baterías:

- 1.- Retire la tapa de las baterías del panel trasero del Control Remoto.
- 2.- Inserte dos baterías "AAA" de 1.5V c/u (según corresponda la polaridad)
- 3.- Coloque nuevamente la tapa de las baterías.

| Código de Marca | Marca TV |
|-----------------|-----------|
| 1 | Samsung |
| 2 | LG |
| 3 | Vizio |
| 4 | Sony |
| 5 | TCL |
| 6 | Hisense |
| 7 | Panasonic |
| 8 | Sceptre |
| 9 | Sharp |
| 0 | Philips |

